


Sélection: Filtre à air, système d'échappement




N°	Code article	Désignation	*	**	***	
163	0003 000 0987	691894 Joint - filtre à air				
259	0003 000 0737	691189 Support de bride d'emboitage				
300	0003 000 1081	692275 Silencieux				
300A	0003 000 1082	692276 Silencieux				
300B	0003 000 1768	699769 Silencieux				
300C	0003 000 1301	694248 Silencieux				
346	0003 000 0559	690661 Vis				
425A	0003 000 0441	690244 Vis				
443B	0003 000 0444	690255 Vis				
445A	0003 000 1499	697029 Élément de filtre à air				
529	0003 000 1206	692937 Œillet		~		
613	0003 000 0703	691108 Vis				
613A	0003 000 0718	691140 Vis				
676	0003 000 0147	397931 Déflecteur - silencieux				
676A	0003 000 0126	393756 Déflecteur - silencieux	0			
676B	0003 000 0142	396548 Déflecteur - silencieux				
676C	0003 000 0306	497682 Déflecteur - silencieux				
676D	0003 000 1598	697915 Déflecteur - silencieux				
677	0003 000 0559	690661 Vis				
832	0003 000 0842	691466 Protection de silencieux				
832A	0003 000 1211	692984 Protection de silencieux				
832C	0003 000 1426	695593 Protection de silencieux				
836	0003 000 0722	691147 Vis				
836A	0003 000 1572	697551 Vis				
836B	0003 000 1066	692198 Vis				
883	0003 000 0986	6918 <mark>93 Joint, côté échappement</mark>				
966B	0003 000 0440	6902 <mark>43 Base - a</mark> morceur de filtre à air				
967A	0003 000 0063	273356S Filtre - préfiltre				
968A	0003 000 0804	691342 Cache - filtre à air				
968B	0003 000 1122	692435 Cache - filtre à air				
976	0003 000 1318	694395 Poire d'amorçage - carburateur				
994	0003 000 1207	692957 Arrêt - étincelles				
994A	0003 000 0149	398067 Arrêt - étincelles				

- (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel (C) n'est plus livrable départ usine



Sélection: Frein, commandes, ressort du régulateur, allumage



N°	Code article	Désignation *	**	***	
51	0003 000 1178	692668 Joint - côté admission			
51A	0003 000 1584	697735 Joint - côté admission			
51B	0003 000 1147	692555 Joint - côté admission			
122	0003 000 1192	692799 Entretoise - carburateur			
188	0003 000 1220	693168 Vis			
202	0003 000 0787	691303 Timonerie - Régulateur mécanique			
209A	0003 000 1200	692906 Ressort - régulateur			
211	0003 000 1121	692434 Ressort - ralenti régulé			
222C	0003 000 1992	792397 Support - élément de commande			
222C	0003 000 1174	692618 Support - élément de commande			
222E	0003 000 1189	692723 Support - élément de commande			
222G	0003 000 1993	792399 Support - élément de commande			
222G	0003 000 1173	692615 Support - élément de commande			
222J	0003 000 1994	792404 Support - élément de commande			
222J	0003 000 1577	697614 Support - élément de commande			
227	0003 000 0843	691467 Levier - commande de régulateur			
236	0003 000 0957	691826 Liaison - verrouillage			
265	0003 000 0581	690798 Bride - emboitage			
265A	0003 000 0660	691024 Bride - emboitage			
267	0003 000 0676	691044 Vis			
268	0003 000 0661	691025 Gaine - fil de commande			
269	0003 000 0662	691026 Fil électrique - commande			
270	0003 000 0663	691027 Écrou			
271	0003 000 0664	691028 Levier - élément de commande			
333	0003 000 2521	802574 Armature - magnéto			
334	0003 000 0684	691061 Vis			
341	0003 000 0481	690368 Goujon			
347	0003 000 0818	691396 Interrupteur - à bascule			
356	0003 000 1110	692390 Fil - d'arrêt			
356A	0003 000 0394	499690 Fil - d'arrêt			
356B	0003 000 1058	692151 Fil - d'arrêt			
356C	0003 000 1213	693010 Fil - d'arrêt			

N°	Code article	Désignation * ** ***
356D	0003 000 1398	695283 Fil - d'arrêt
404	0003 000 0446	690272 Rondelle
472	0003 000 1270	693809 Bouton - tige de starter
474	0003 000 1021	691991 Alternateur
493	0003 000 1197	692877 Support - fixation
505	0003 000 0766	691251 Écrou
532	0003 000 1194	692851 Écrou
562	0003 000 0708	691119 Boulon
564A	0003 000 1269	693808 Vis
578	0003 000 0150	398153 Ensemble fil électrique
604A	0003 000 1268	693807 Couvercle - élément de commande
615	0003 000 0466	690340 Fixation - axe de régulateur
616	0003 000 1668	698801 Manivelle - régulateur
621	0003 000 1095	692310 Interrupteur - d'arrêt
745	0003 000 0881	691648 Vis
789	0003 000 1490	696547 Faisceau - câbles
789	0003 000 0815	691372 Faisceau - câbles
789A	0003 000 1489	696546 Faisceau - câbles
789A	0003 000 0579	690790 Faisceau - câbles
843	0003 000 0984	691884 Manchon - levier
851	0003 000 0215	493880S Borne - bougie d'allumage
910	0003 000 0697	691094 Goujon
922	0003 000 0961	691831 Ressort - frein
922A	0003 000 1053	692135 Ressort - frein
923	0003 000 2321	796387 Frein
923A	0003 000 1444	695891 Frein
935	0003 000 0362	4994 <mark>21 Interrup</mark> teur - blocage
990	0003 000 1447	695951 Jeu de clés
1119	0003 000 1209	692979 Vis
1160	0003 000 0469	690345 Vis


- (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel(C) n'est plus livrable départ usine

 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.

Open informations techniques (02.2003)Pièce à utiliser jusqu'au n° de série >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser à partir du n° de série [xxxx xxx xxxx>



Sélection: Arbre à cames, vilebrequin, cylindre, carter d'huile moteur, graissage, groupe de pistons



N°	Code article	Désignation * ** ***
1	0003 000 1843	790363 Ensemble cylindre
1	0003 000 0391	499678 Ensemble cylindre
2	0003 000 0159	399269 Kit - bague/joint d'étanchéité
3	0003 000 0111	299819S Bague d'étanchéité - d'huile
4	0003 000 0196	493279 Carter d'huile - moteur
4A	0003 000 0201	493365 Carter d'huile - moteur
8	0003 000 0257	495786 Ensemble du reniflard
9	0003 000 1794	699833 Joint de reniflard
10	0003 000 0711	691125 Vis
11A	0003 000 0389	499675 Tube, reniflard
12	0003 000 1071	692232 Joint - carter de vilebrequin
15	0003 000 0899	691680 Vis de vidange d'huile
15A	0003 000 0696	691093 Vis de vidange d'huile
16	0003 000 1819	790156 Vilebrequin
17	0003 000 1137	692517 Roulement - billes
20	0003 000 0161	399781S Bague d'étanchéité - d'huile
20A	0003 000 1012	691952 Bague d'étanchéité - d'huile
22	0003 000 0695	691092 Vis
24	0003 000 0010	222698S Clé - volant moteur
25	0003 000 2235	795429 Ensemble piston
25	0003 000 2236	795430 Ensemble piston
25	0003 000 1912	791325 Ensembl <mark>e pist</mark> on
25	0003 000 1960	792004 Ensemble piston
26	0003 000 2237	795 <mark>431 Jeu de bagues</mark>
26	0003 000 2238	795432 Jeu de bagues
26	0003 000 1911	791324 Jeu de bagues
26	0003 000 1959	791969 Jeu de bagues
26	0003 000 0386	499631 Jeu de bagues
26	0003 000 1191	692786 Jeu de bagues
27	0003 000 0975	691866 Arrêt - axe de piston
28	0003 000 0363	499423 Axe - piston
29	0003 000 0364	499424 Bielle
32	0003 000 0889	691664 Vis
32A	0003 000 1435	695759 Vis
43	0003 000 1024	691997 Déflecteur - d'huile / régulateur

N°	Code article	Désignation	*	**	***
46	0003 000 1286	694039 Arbre à cames			
46	0003 000 1282	694035 Arbre à cames			
46A	0003 000 1284	694037 Arbre à cames			
46A	0003 000 1285	694038 Arbre à cames			
46A	0003 000 1280	694033 Arbre à cames			
46A	0003 000 1281	694034 Arbre à cames			
83	0003 000 0941	691778 Arbre - de sortie auxiliaire			
101	0003 000 0868	691623 Broche - arbre			
146	0003 000 0626	690979 Clé - réglage			
287	0003 000 0606	690940 Vis			
306	0003 000 0759	691232 Écran - cylindre			
307	0003 000 0469	690345 Vis		2	
357	0003 000 1063	692191 Clavette - poulie d'entraînement			
374	0003 000 0687	691074 Rondelle			
523	0003 000 0384	499621 Jauge			
524	0003 000 1088	692296 Joint d'étanchéité - tube de jauge	C .		
525	0003 000 0246	495265 Tube - jauge			
529	0003 000 1206	692937 Œillet			
584	0003 000 1583	697734 Couvercle - passage de reniflard			
585	0003 000 0981	691879 Joint - passage de reniflard			
684	0003 000 0469	690345 Vis			
715	0003 000 0722	691147 Vis			
718	0003 000 0618	690959 Goupille - de position			
721	0003 000 0504	690449 Arrêt - arbre			
737	0003 000 1132	692511 Vis			
741	0003 000 2191	7943 <mark>88 Pignon - distribution</mark>			
741	0003 000 0960	691830 Pignon - distribution			
741	0003 000 1842	790345 Pignon - distribution			
743	0003 000 0523	690516 Pignon - commande			
750	0003 000 0902	691683 Vis			
842	0003 000 0666	691031 Joint d'étanchéité - joint torique			
847	0003 000 1046	692047 Ensemble tube/jauge			
943	0003 000 1134	692514 Joint d'étanchéité - joint torique			
965	0003 000 1129	692507 Couvercle - pompe à huile			
988	0003 000 1135	692515 Joint - adaptateur d'huile			
1019	0003 000 0395	499691 Kit - étiquette			

N°	Code article	Désignation	*	**	***
1019	0003 000 1830	790231 Kit - étiquette			
1024	0003 000 1130	692508 Pompe - huile			
1027	0003 000 1133	692513 Filtre - huile			
1028	0003 000 1136	692516 Adaptateur - filtre à huile			
1055	0003 000 1176	692623 Tube - pompe à huile			
1058	0003 000 0081	277102 Manuel de l'opérateur			
1319	0003 000 2197	794467 Étiquette - avertissement			
1330	0003 000 0049	272147 Manuel de réparation			


- * (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx
Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



121602-0383-E1 Sélection: Culasse




N°	Code article	Désignation	*	**	***			
5	0003 000 2246	795501 Culasse						
5	0003 000 1397	695276 Culasse						
7	0003 000 1536	697230 Joint - culasse						
13	0003 000 0716	691137 Vis						
33	0003 000 0388	499642 Soupape - d'échappement						
34	0003 000 0387	499641 Soupape - admission						
35	0003 000 0788	691304 Ressort - soupape						
36	0003 000 0788	691304 Ressort - soupape	1304 Ressort - soupape					
40	0003 000 1065	692194 Coupelle d'appui - soupape						
45	0003 000 0625	690977 Poussoir - soupape						
51	0003 000 1178	692668 Joint - côté admission		2				
51A	0003 000 1584	697735 Joint - côté admission						
51B	0003 000 1147	692555 Joint - côté admission						
122	0003 000 1192	692799 Entretoise - carburateur						
192	0003 000 1334	694543 Ajusteur - culbuteur						
238	0003 000 0785	691300 Capuchon - valve						
337	0003 000 1047	692051 Bougie - allumage						
337	0003 000 1188	692720 Bougie - allumage						
383	0003 000 0006	19374S Clé - à bougie						
619	0003 000 0703	691108 Vis						
635	0003 000 0414	66538S Soufflet - bougie d'allumage						
635A	0003 000 1202	692927 Soufflet - bougie d'allumage						
718	0003 000 0618	690959 Goupille - de position						
830	0003 000 1335	694544 Goujon - culbuteur						
868	0003 000 1043	692044 Joint - soupape						
883	0003 000 0986	6918 <mark>93 J</mark> oi <mark>n</mark> t, c <mark>ô</mark> té échappement						
886	0003 000 1463	69626 <mark>8 Kit de j</mark> oints - culasse/ plaque						
914	0003 000 0703	691108 Vis						
993	0003 000 1296	694088 Joint - plaque de culasse						
1022	0003 000 0985	691890 Joint - cache culbuteur						
1023	0003 000 0385	499624 Cache - culbuteur						
1026	0003 000 1044	692045 Tige - culbuteur						
1029	0003 000 0758	691230 Culbuteur						
1034	0003 000 0805	691343 Guide - culbuteur						

^{* (}A) non illustré

⁽B) uniquement accessoire optionnel



Sélection: Carburateur, alimentation en carburant



N°	Code article	Désignation * ** ***
51	0003 000 1178	692668 Joint - côté admission
51B	0003 000 1147	692555 Joint - côté admission
95	0003 000 0875	691636 Vis
97	0003 000 0393	499682 Tige - réglage de l'accélération
97	0003 000 1815	790121 Tige - réglage de l'accélération
98	0003 000 0152	398185 Kit - ralenti
104	0003 000 0763	691242 Axe - charnière de flotteur
108	0003 000 0731	691182 Soupape - d'étranglement
109	0003 000 0397	499779 Tige - starter
109A	0003 000 0392	499681 Tige - starter
117	0003 000 0341	498981 Gicleur principal
117	0003 000 0340	498978 Gicleur principal
117	0003 000 1180	692677 Gicleur principal
117A	0003 000 1302	694250 Gicleur principal
117A	0003 000 0340	498978 Gicleur principal
118	0003 000 0292	497466 Gicleur principal
118	0003 000 0336	498975 Gicleur principal
118	0003 000 0287	497315 Gicleur principal
118A	0003 000 0292	497466 Gicleur principal
118A	0003 000 0336	498975 Gicleur principal
122	0003 000 1192	692799 Entretoise - carburateur
122A	0003 000 1985	792382 Entretoise - carburateur
125B	0003 000 1601	698056 Carburateur
127	0003 000 1324	694468 Bouchon - expansible
127A	0003 000 0925	691739 Bouchon - expansible
130	0003 000 0743	691203 Papillon des gaz
130	0003 000 1491	696564 Papillon des gaz
130A	0003 000 0730	691181 Papillon des gaz
133	0003 000 0153	398187 Flotteur - carburateur
134	0003 000 0154	398188 Kit - pointeau/siège
137	0003 000 1273	693981 Joint - cuvette de flotteur
163A	0003 000 1177	692667 Joint - filtre à air
187	0003 000 1930	791766 Canalisation - carburant
190	0003 000 0606	690940 Vis
217	0003 000 0473	690354 Ressort - renvoi de starter
240	0003 000 0103	298090S Filtre - carburant
276	0003 000 0046	271716 Rondelle - d'étanchéité

N°	Code article	Désignation	*	**	***
365	0003 000 0713	691129 Vis			
365	0003 000 0715	691136 Vis			
601	0003 000 1942	791850 Collier - flexible			
601A	0003 000 0672	691038 Collier - flexible			
633	0003 000 1271	693867 Joint d'étanchéité - tige de starter/réglage d'accélération			
633A	0003 000 0793	691321 Joint d'étanchéité - tige de starter/réglage d'accélération			
670	0003 000 1086	692294 Entretoise - réservoir de carburant			
692	0003 000 0535	690572 Ressort - détente			
957	0003 000 1045	692046 Bouchon - réservoir de carburant		2	
957B	0003 000 1804	699985 Bouchon - réservoir de carburant	(
958	0003 000 1610	698183 Robinet - de coupure de carburant	C		
972	0003 000 1700	699374 Réservoir - carburant			
975	0003 000 0209	493640 Cuvette - flotteur	1		
1059	0003 000 1096	692311 Kit - vis/rondelle			
1059	0003 000 1465	696293 Kit - vis/rondelle			


- * (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.


**	(02.2003)	Open informations techniques
	>xxx xxx xxxx]	Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
	[xxxx xxx xxxx>	Pièce à utiliser à partir du n° de série

^{***} Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production




Sélection: Kits/jeux de joints










N°	Code article	Désignation	*	**	***
3	0003 000 0111	299819S Bague d'étanchéité - d'huile			
7	0003 000 1536	697230 Joint - culasse			
9	0003 000 1794	699833 Joint de reniflard			
12	0003 000 1071	692232 Joint - carter de vilebrequin			
20	0003 000 0161	399781S Bague d'étanchéité - d'huile			
20A	0003 000 1012	691952 Bague d'étanchéité - d'huile			
51	0003 000 1178	692668 Joint - côté admission			
51A	0003 000 1584	697735 Joint - côté admission			
51B	0003 000 1147	692555 Joint - côté admission		2	
104	0003 000 0763	691242 Axe - charnière de flotteur			
121	0003 000 1986	792383 Kit - révision du carburateur			
122	0003 000 1192	692799 Entretoise - carburateur			
127	0003 000 1324	694468 Bouchon - expansible			
127A	0003 000 0925	691739 Bouchon - expansible			
134	0003 000 0154	398188 Kit - pointeau/siège			
137	0003 000 1273	693981 Joint - cuvette de flotteur			
163	0003 000 0987	691894 Joint - filtre à air			
163A	0003 000 1177	692667 Joint - filtre à air			
276	0003 000 0046	271716 Rondelle - d'étanchéité			
358	0003 000 1987	792384 Jeu de joints - moteur			
524	0003 000 1088	692296 Joint d'étanchéité - tube de jauge			
585	0003 000 0981	691879 Joint - passage de reniflard			
633	0003 000 1271	693867 Joint d'étanchéité - tige de starter/réglage d'accélération			
633A	0003 000 0793	691321 Joint d'étanchéité - tige de starter/réglage d'accélération			
842	0003 000 0666	691031 Joint d'étanchéité - joint torique			
868	0003 000 1043	692044 Joint - soupape			
883	0003 000 0986	691893 Joint, côté échappement			
977	0003 000 1988	792385 Jeu de joints - carburateur			
993	0003 000 1296	694088 Joint - plaque de culasse			
1022	0003 000 0985	691890 Joint - cache culbuteur			
1095	0003 000 1989	792386 Jeu de joints - soupape			



Sélection: Capots/carter de soufflante, démarreur électrique, volant moteur, démarreur à rappel



N°	Code article	Désignation	*	**	***	
23	0003 000 1184	692693 Volant moteur				
37	0003 000 1295	694086 Protection - volant moteur				
55	0003 000 0826	691421 Boîtier - démarreur à rappel				
58	0003 000 1540	697316 Câble - démarrage				
59	0003 000 0143	396892 Insert - poignée				
60	0003 000 0094	281434S Poignée de câble de démarrage				
60A	0003 000 0122	393152 Poignée de câble de démarrage				
65	0003 000 0594	690837 Vis				
73	0003 000 0753	691221 Tamis - rotatif		2		
78	0003 000 0703	691108 Vis				
304	0003 000 0390	499676 Carter de soufflante				
305	0003 000 0703	691108 Vis				
309	0003 000 1423	695550 Moteur - démarreur				
309A	0003 000 2217	795092 Moteur - démarreur				
310	0003 000 1100	692327 Vis				
332	0003 000 0560	690662 Écrou				
363	0003 000 0004	19069 Extracteur - volant moteur				
455	0003 000 1957	791960 Cuvette de roulement de volant moteur				
456	0003 000 1091	692299 Plateau - friction de cliquet				
459	0003 000 0095	281505S Cliquet - rochet				
510	0003 000 2218	795093 Entraînement - démarreur				
513	0003 000 1108	692358 Embrayage - entraînement				
544	0003 000 0577	690786 Armature - démarreur				
545	0003 000 0191	492919 Jeu de rondelles				
592	0003 000 0583	690800 Écrou				
597	0003 000 0910	691696 Vis				
608	0003 000 0304	497680 Démarreur - à rappel				
651	0003 000 0888	691660 Vis				
689	0003 000 0973	691855 Ressort - de friction				
697	0003 000 0712	691127 Vis				
727	0003 000 1205	692934 Couvercle - entraînement de démarreur				
742	0003 000 2535	93941 Fixation - anneau de retenue en forme de E				
783	0003 000 1000	691918 Pignon d'attaque				
783A	0003 000 0771	691269 Pignon d'attaque				

N°	Code article	Désignation	*	**	***	
784	0003 000 2220	795095 Couvercle de couronne dentée du volant moteur				
785	0003 000 1106	692352 Joint - couvercle de démarreur				
801	0003 000 0575	690782 Bouchon - entraînement				
802	0003 000 1395	695267 Capuchon - extrémité				
802	0003 000 1449	695975 Boîtier de démarreur				
803	0003 000 1394	695266 Boîtier de démarreur				
803	0003 000 1449	695975 Boîtier de démarreur				
853	0003 000 1396	695268 Adaptateur - fil électrique				
921A	0003 000 1731	699633 Couvercle - carter de soufflante				
925	0003 000 2234	795403 Couvercle - timonerie		-		
925	0003 000 0544	690595 Couvercle - timonerie				
930	0003 000 1001	691919 Protection - démarreur à rappel				
930A	0003 000 1179	692675 Protection - démarreur à rappel				
937	0003 000 0796	691325 Cannelure - démarreur				
946	0003 000 0141	396526 Guide - câble				
969	0003 000 0717	691138 Vis				
1005	0003 000 0808	691346 Ventilateur - volant moteur				
1009	0003 000 1461	696255 Vis				
1210	0003 000 0317	498144 Ensemble poulie/ressort				
1211	0003 000 0317	498144 Ensemble poulie/ressort				
1236	0003 000 1448	695959 Démarreur - mécanique				

- (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques >xxx xxx xxxx Pièce à utiliser jusqu'au n° de série [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production